

ISTRUZIONI PER IL CORRETTO UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI TRACKING "METASAIL"

- 1) Ciascun dispositivo è associato, all'atto del ritiro al partecipante specifico a cui viene assegnato. È importante non scambiarli o dimenticarli a terra. **PRENDETE NOTA, SE NE RITIRATE PIU DI UNO PER DIVERSI ATLETI, DELLA CORRISPONDENZA ATLETA/NUMERO DISPOSITIVO**
- 2) I dispositivi sono già carichi e pronti all'uso. Si accenderanno e spegneranno automaticamente per le regate. **NON È RICHIESTA ALCUNA AZIONE DA PARTE DEGLI ATLETI SUI DISPOSITIVI.**
- 3) I dispositivi vanno lasciati all'interno delle buste in dotazione e fissati all'imbarcazione come specificato nella guida al montaggio allegata.
- 4) I dispositivi hanno autonomia sufficiente per l'intero evento, non necessitano di ricarica e andranno riconsegnati alla segreteria del circolo organizzatore alla fine dell'ultima prova dell'evento
- 5) Le regate sono visibili in diretta e in differita sul sito WWW.METASAIL.IT

Per info o assistenza nicolas.antonelli@meteda.it cell. 340 4240685

DOCUMENTO DI SINTESI DEL REGOLAMENTO E DELLE NORME CONTRATTUALI SULL'UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI TRACKING "METASAIL"

- 1) L'affidatario riceve il dispositivo "Metasail" all'atto dell'iscrizione e nel ritirarlo ne assume la responsabilità fino alla riconsegna alla fine dell'ultima prova della regata o prima, se così richiesto dal Comitato Organizzatore dell'evento
- 2) L'affidatario è tenuto ad utilizzare il dispositivo secondo le istruzioni ricevute all'atto del ritiro, a non manometterlo in alcun modo né tentare di aprirlo.
- 3) L'affidatario è responsabile per il danneggiamento intenzionale o la perdita del dispositivo nella misura massima di euro 150,00
- 4) In caso di mancata riconsegna del dispositivo alla segreteria alla fine della regata l'affidatario potrà provvedere, sotto la propria responsabilità e a proprie spese, a recapitare il dispositivo al Circolo Organizzatore entro tre giorni dalla fine dell'evento. Scaduto tale termine il dispositivo sarà considerato perduto

Istruzioni per fissare il dispositivo alla cinghia del salsicciotto destro

